


FVM(フィールド ビュー モニター)に新機能!! お知らせ機能付 周囲監視装置

機械の周囲のカメラ映像を解析し、人がいると判断した場合にモニター表示と音でオペレータに注意を促します。

フィールド ビュー モニター FVM2

機械後方270°をひと目でチェックできる、住友建機独自の「FVM」が、新たにお知らせ機能付周囲監視装置「FVM2」へとさらに進化。

通常の映像での安全確認サポートに加え、機械の周囲の人の形を認識し、人がいると判断した場合に、2段階のモニター表示と音でオペレータにお知らせする先進機能で、安全確認をサポートします。




図はFVM2の効果イメージです。

周囲監視でオペレータをサポート

FVM2では、ある一定の範囲内の人の形を認識し、人がいると判断した場合に、モニター表示とお知らせアラームでオペレータに注意を促します。距離に応じ、表示枠色(黄色/赤色)と音を使い分け、2段階でのお知らせを実現。分かりやすい情報提供により、多様な現場条件における安全作業に配慮しました。

搭載機種や搭載可能時期についてはセールススタッフにお尋ねください。





【ご注意】



注意

FVM2は周囲の安全確認をサポートするシステムで、人や障害物との衝突を防止するシステムではありません。FVM2だけに頼った運転は行わず、安全運転を心がけてください。お知らせ機能は、現場の状況や天候等により作動しない場合がありますので、機械操作時は周辺の安全を直接確認するなど十分にご注意ください。



注意

お知らせ機能は、周辺の状況により、周囲に人がいても作動しないときがあります。
※詳しくは取扱説明書を参照ください。



注意

お知らせ機能は、周辺の状況により、周囲に人がいなくても作動するときがあります。
※詳しくは取扱説明書を参照ください。

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけて下さい。●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●輸送時は法令に従って下さい。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。

お問い合わせは…

住友建機株式会社

住友建機販売株式会社

〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1 (ThinkPark Tower) ☎ 03-6737-2610

北海道・東北統括部 ☎ 0223-24-1192 関東甲信越統括部 ☎ 0480-23-8901

中部統括部 ☎ 0562-48-5200 関西統括部 ☎ 06-6476-3736

中四国統括部 ☎ 082-941-5100 九州統括部 ☎ 092-934-0058

●オペレータの養成・資格取得のご相談は

千葉教習センター ☎ 043-420-1549 愛知教習センター ☎ 0566-35-1311

<http://www.sumitomokenki.co.jp>